



TOURATECH

TOURING RALLYE RACING TECHNOLOGY

April 2002

01-040-0281-0

Anleitung Spritzschutz

Lieferumfang:
1 x Spritzschutz



Montage:

Der Spritzschutz ist bereits mit mehreren Bohrungen versehen, so dass er nur noch zusammen mit dem Kennzeichen am Heck montiert wird. Sollten die vorhandenen Bohrungen nicht ausreichen, können Sie jederzeit weitere, passende hinzufügen.

Der Spritzschutz sorgt für einen wirkungsvollen Schutz, wenn Sie den serienmäßigen Spritzschutz / Radabdeckung über dem Hinterrad demontiert haben (Achtung: Rückstrahler muss erhalten bleiben).

