



TOURATECH

TOURING RALLYE RACING TECHNOLOGY

Februar 2002

01-040-1254-0

Anleitung Motorschutz Zwischenstück BMW F650 GS

Lieferumfang:

- 1 x Motorschutz Zwischenstück
- 2 x Schelle gummiert 22mm
- 2 x Schraube Senkkopf Innensechskant M6x20
- 2 x Mutter selbstsichernd M6
- 2 x U-Scheibe M6



Montage:

Das Motorschutz Zwischenstück wird zwischen den Rahmenunterzügen und dem originalen Motorschutz (also unter den Rahmenunterzügen) eingeschoben. Die Befestigung erfolgt mittels der beiden beiliegenden Schellen 22mm. Die beiden U-Scheiben sollen unter den Muttern verwendet werden.

Schieben Sie bei der Montage das Motorschutz Zwischenstück soweit nach vorne wie möglich, so dass ein sicherer Übergang gewährleistet ist. Die Kabelbinder an den Rahmenunterzügen sollten Sie auch in die Aussparung des Motorschutz Zwischenstückes (Position der beiden Schellen) verschieben.

Das Motorschutz Zwischenstück ist mit einem Moosgummi-Puffer versehen, um ein Klappern der beiden Motorschutzteile zu vermeiden.

