



TOURATECH

TOURING RALLYE RACING TECHNOLOGY

Januar 2004

01-040-1256-0

Anleitung Motorschutz Verlängerung BMW F650 GS für TT- Hauptständer

Lieferumfang:

- 1 x Motorschutz Verlängerung BMW F650 GS
- 4 x Schelle gummiert 22mm
- 4 x Schraube Senkkopf Schlitz M6x20
- 4 x Mutter selbstsichernd M6
- 4 x U-Scheibe M6



Montage



Die Motorschutz Verlängerung wird mit den vier Halteschellen, vier Schrauben Senkkopf M6x16, vier U-Scheiben für M6 und vier Muttern selbstsichernd M6 montiert. Positionieren Sie die Motorschutz Verlängerung bitte so, dass das Mittelrohr des Hauptständers mit der Kante der Motorschutz Verlängerung abschließt.

Es ist darauf zu achten, dass die Halteschellen hinter der Motorschutz Verlängerung sind (siehe Abbildungen), d.h. dass bei einem eventuellen Aufsetzen auf der Motorschutz Verlängerung kein Widerstand von einer falsch montierten Halteschelle kommen kann. Jetzt alle Schraubverbindungen gleichmäßig festziehen.

Nach ca. 50 km Fahrt alle Schrauben kontrollieren und gegebenenfalls nachziehen.

