



# TOURATECH

TOURING RALLYE RACING TECHNOLOGY

November 2002

01-040-1408-0

## Anleitung Kettenschutz Yamaha XT600

### Lieferumfang:

- 1 x Kettenschutz vormontiert
- 1 x Schraube M6 x 12
- 1 x Schraube M6 x 14
- 1 x Schraube M6 x 20
- 3 x U-Scheibe groß für M6
- 1 x Abstandsrolle 12,6,7

### Montage:

Demontieren Sie Ihren original Kettenschutz.

Legen Sie in die Verschraubung im Kettenschleifer die Abstandsrolle.

Verschrauben Sie jetzt den Alu-Kettenschutz durch den Kettenschleifer mit der M6x20

LiKo, hinten mit der M6X12 LiKo und vorne oben auf der Schwinge mit der M6x14.

Alle Schrauben mit U-Scheiben unterlegen.

Ziehen Sie jetzt erst die Verschraubung von Kettenschutz und Abstützung an.



Sehen Sie auch unsere Lenkerhalterungen in unserem Katalog oder im Internet unter  
[WWW.TOURATECH.DE](http://WWW.TOURATECH.DE).