



TOURATECH

TOURING RALLYE RACING TECHNOLOGY

November 2002

01-041-0801-0

Anleitung Rahmenprotektor XR650R

Lieferumfang:

- 1 x Rahmenschützer rechts
- 1 x Rahmenschützer links



Montage:

Ziehen Sie zunächst nicht die Schutzfolie der Klebestreifen ab!!

Lösen Sie die Befestigungsschrauben des hinteren Bremszylinders.

Setzen Sie die Rahmenschützer auf den Rahmen und markieren Sie die Position.

Setzen Sie die Rahmenprotektoren an der in Fahrtrichtung vorderen Rahmenkante an und ziehen Sie sie nach hinten über den Rahmen

Auf der linken Seite sollten Sie mit der Aussparung für die Seitenständerverschraubung abschließen, auf der rechten Seite ist die Bremszylindererschraubung maßgeblich.

Reinigen Sie die entsprechenden Abschnitte des Rahmens, so das dies sauber, öl- und fettfrei sind

Entfernen Sie die Klebestreifen und drücken Sie die Rahmenschützer in diesen Positionen fest auf den Rahmen.

Achten Sie auf der rechten Seite darauf, dass die original

Bundschrauben sauber in den Vertiefungen der Rahmenschützer und Bremszylinderbefestigung gehen. und nicht mit dem Bund aufstehen.

Wir empfehlen zu den Rahmenprotektoren unseren Ritzelschutz XR650R 01-041-1001-0

Sehen Sie auch in unserem Katalog oder im Internet unter WWW.TOURATECH.DE.