



April 2003

01-370-0132-0

Anleitung Staufach Motorschutz Lc8

Lieferumfang:

- 1 x Staufach mit Deckel und Schloss
- 2 x Schraube Innensechskant M6x20
- 2 x Schraube Linsenkopf M6x16
- 6 x U-Scheibe M6 groß
- 2 x U-Scheibe M6 klein
- 4 x Mutter M6 selbstsichernd

Montage:

Die Montage lässt sich bedeutend einfacher gestalten, wenn Sie den Werkzeugfachdeckel demontieren und erst nach der Montage des Unterfahrschutzes wieder montieren.

Lösen Sie die vier Verschraubungen des Unterfahrschutzes und entfernen Sie diesen vom Motorrad.

Lösen Sie die zwei vorderen, oberen Verschraubungen des Unterfahrschutzes an den Rahmen des Unterfahrschutzes.

Verschrauben Sie jetzt das Staufach an diesen zwei Punkten mit den M6x20 Innensechskantschrauben, je einer U-Scheibe klein außen und je einer großen U-Scheibe innen zur Mutter hin.

Das Staufach unten in den zwei freien Bohrungen mit den M6x16 Linsenkopfschrauben je zwei U-Scheiben groß und einer selbstsichernden Mutter verschrauben.

Anschließend Unterfahrschutz montieren und gegebenenfalls Deckel wieder anbringen.

Deckel vorne etwas herunter drücken und die Schnellverschlüsse schließen, anschließend abschließen.



Sehen Sie auch in unserem Katalog oder im Internet unter WWW.TOURATECH.DE.