



TOURATECH

TOURING RALLYE RACING TECHNOLOGY

Juni 2002

01-040-159X-0

Anleitung Hand- protektoren Africa-Twin

Lieferumfang:

- 1 x Handprotektor links /rechts mit Befestigungsmaterial
- 2 x Schraube Innensechskant M6x70
- 2 x Schraube Innensechskant M6x20
- 2 x U-Scheibe M6

Montage:

Es gibt mehrere (für uns drei Sinnvolle) Lösungen zum Anbau der Handprotektoren an den Lenker einer Honda Africa-Twin:

1. Lösung:

Die Lenkergewichte werden weiterhin benutzt und der Handprotektor wird wie in der standard Anbauanleitung beschrieben montiert, jedoch werden die Enden mit den Schrauben M6x70 und U-Scheibe M6 montiert.

2.Lösung:

Die Lenkergewichte entfallen, und analog zur ersten Lösung werden die Enden mit den Schrauben M6x20 und U-Scheibe klein M6 montiert.

3.Lösung:

Dies ist unserer Meinung nach die beste Lösung. Die Lenkergewichte werden abgeschraubt und die innere Befestigungsstange muss aus dem Lenkerinneren entfernt werden. Dies ist jedoch ohne Spezialwerkzeug nur mit etwas Aufwand realisierbar. Die Befestigungsstangen sind nur in das Lenkerinnere eingepresst und können somit auch wieder herausgezogen werden. Dann können wie auf der Anbauanleitung beschrieben die Handprotektoren mit den Original-Klemmteilen montiert werden.

Hinweis:

Bei den Handprotektoren handelt es sich um universell einsetzbare Protektoren. Diese müssen unter Umständen leicht gebogen werden und passen dann in Verbindung mit unseren fahrzeug- spezifischen Montagesätzen an Ihr Motorrad.