



TOURATECH

TOURING RALLYE RACING TECHNOLOGY

Januar 2004

01-042-0101-0

Anleitung Krümmerblende Africa Twin

Lieferumfang:

- 1 x Krümmerblende Africa Twin
- 2 x Schraube M6x8
- 2 x U-Scheibe für M6



Montage:

Entfernen Sie die original Blende.

Halten Sie die neue Blende wie auf den Bild gezeigt auf den Krümmer und befestigen ihn mit dem beigefügten Schrauben.